

クリーン枥の掃除方法（一般家庭用）



クリーン枥は台所排水付近に設置します。
白い蓋に黄色の目印が付いています。

取っ手がありますので簡単に開けることができます。開きにくい場合はマイナスドライバー等でこじ開けて下さい。



クリーン枥にはカゴが付いています。この中には、食べ残しや髪の毛などが入りますので取り除き、燃えるゴミとして処分してください。

カゴはブラシ等で洗い、掃除したら元に戻して下さい。



クリーン枥の内部の水面には油脂類が浮き、底部には固形物が沈んでいます。しゃくですくいバケツに入れ。畑に埋めるか、新聞等に包んで可燃物として処分してください。

日常の心掛け

日常の注意

流してはいけない物

宅内配管

むやみにフタを開けないようにしてください。
子供がイタズラしないように注意してください。
車をマスの上においたままにしないでください。
クリーンマスの清掃を定期的におこなってください。

土砂、油、雪、雨水

台 所

多量の油、食べカス等は流さないでください。
油類はできるだけ新聞紙等でふき取ってください。
三角コーナー等を設置してください。

食用廃油（サラダ油等）、食べカス
多量の酒、ビール、麺汁、みそ汁等
キッチンペーパー

ト イ レ

解けにくい紙（トイレクリーナー・テッシュペーパー等）は流さないでください。
使用後は適量の水を流してください。

トイレクリーナーテッシュペーパー、
生理用品、紙おむつガム、
タバコの吸い殻

風 呂

毛髪は目皿で取り除いてください。
色つきの入浴剤はできるだけ使用しないでください。
（正確な水質管理ができなくなるため。）

毛髪、色つきの入浴剤

洗 濯 機

無リン洗剤を使用してください。
服に付いたドロ等は、事前にとってから洗濯してください。
糸くず等は糸くずフィルターで取り除いてください。

有リン洗剤、糸くず、ドロ水

クリーンマスのしくみ

台所からの排水にはクリーンマスが取り付けられています。
このマスは、台所からの排水から、食べカスや油を取り除く物です。
たまりすぎると、宅内排水管がつまったりするので、定期的に掃除してください。（月1回以上）
取り除いた物は、絶対に下水管に流さないでください。（畑に埋めるか、燃えるゴミとして出してください）

